

I

Modulo piano di lavoro antivibrazione



ATTENZIONE – Rispettare il manuale d'uso!

Il montaggio di accessori e componenti supplementari di apparecchiature può essere eseguito soltanto in conformità con quanto riportato dal manuale d'uso.

Installazione del modulo piano di lavoro

Il modulo piano di lavoro antivibrazione è composto da

- un segmento di piano di lavoro con ritaglio [2]
- una lastra in pietra [3]
- il telaio rinforzato [4]
- 4 cuscinetti in gomma [6]

Il modulo piano di lavoro antivibrazione è impiegato al posto di un segmento standard di piani di lavoro [1] in una posizione qualunque nello spazio utile.

1. Estrarre nella posizione di montaggio desiderata nello spazio utile un segmento di piani di lavoro [1].
2. Inserire i 4 cuscinetti in gomma [6] nei fori [5] del piano di lavoro del telaio di rinforzo.
3. Spingere il telaio [4] del segmento del piano di lavoro prima sotto la presa d'aria nella parte posteriore dello spazio utile e successivamente posizionare sull'unità di appoggio anteriore. Accertarsi che il segmento del piano di lavoro sia posizionato e privo di vibrazioni sui punti di appoggio.
4. Posizionare la lastra in pietra [3] al centro nella cavità del telaio [4].
5. Posizionare il segmento del piano di lavoro con il ritaglio [7] sulla lastra di pietra.

